# *ZeissGUI* — интерфейс для наблюдателей и инженеров на Цейсс-1000.

### <u>В.Шергин</u>

### 2014г.

Основной интерфейс для наблюдателей и инженеров **ZeissGUI** написан на Java. Это графический клиент взаимодействующий по локальной сети с сервером системы управления Цейсс-1000. Он позволяет получать основную информацию о состоянии системы и выполнять управление работой телескопа во время наблюдений или сервисного обслуживания.

Содержание:

- <u>Вкладка Server стартовая</u>.
- <u>Вкладка Admin</u>.
- Вкладка **TCSstate**.
- Структура данных и расчетов.
- <u>Вкладка **Object**</u>.
- <u>Вкладка Corrections</u>.
  - Коррекция координат наблюдаемого объекта.
  - Коррекция телескопа.
  - Коррекция за смещение оптической оси навесной аппаратуры регистрации.
- <u>Вкладка Moving</u>.
- <u>Вкладка **Focus**</u>.
- <u>Вкладка **Dome**</u>.
- <u>Вкладка **Drives**</u>.
- <u>Вкладка Encdrs</u>.
- <u>Вкладка **РМ**</u>.
- <u>Вкладка **Log**</u>.
- Запуск программы.

Новая система управления Цейсс-1000 находится в штатной эксплуатации с лета 2013 года. Главная часть МО загружается вместе с ОС *Linux* и работает непрерывно. Она разработана на языке *Java* как XML-RPC сервер. Протокол XML-RPC работает поверх стандартного HTTP. Это один из первых протоколов Web-сервисов. Он достаточно старый и распространенный. Поддержка его имеется для большинства языков и ОС. Это позволяет разрабатывать клиентские приложения на разных языках в разных ОС. Они могут работать как на том же управляющем компьютере, так и на разных компьютерах в сети.

Основной пользовательский интерфейс **ZeissGUI** для управления телескопом также разработан на языке Java, но уже как XML-RPC клиент. Теоретически он может запускаться на любой машине в локальной сети под разными OC, если в них установлена исполняемая система Java (JVM). И даже предусмотрена возможность в будущем запускать его как Java-applet в Web-браузере. Но на практике он пока работает только на управляющем компьютере *ztcs*, а пользователи вызывают его либо на рабочем столе этой машины, либо через сеть по протоколу X11, либо на удаленном рабочем столе по протоколу RDP. В основу интерактивного взаимодействия с пользователем

положены следующие принципы. Окно на экране должно быть одно и не занимать много места. Для различных видов работы разрабатываются отдельные интерфейсные панели. Все они объединяются в одном окне как вкладки (*tabs*). Если пользователю все же нужно одновременно видеть две панели, ему придется запустить два интерфейса.

### Вкладка Server — стартовая.

Эта вкладка включается при старте программы. На ней показывается общая информация о сервере системы, которая доступна и без задания имени пользователя (т.е. при уровне доступа 0).

📑 Zeiss1000 TCS GUI
Server Admin TCSstate Object Corrections Moving Focus Dome Drives Encdrs PM Log
User: obs Password: ···· Set
Date: 29-12-2014 / 19:57:35.398
erver URL: http://ztcs.sao.ru:8088/
connection status: Ok
nfo: Zeiss1000 TCS server; User: Somewhat Zeiss-1000 observer (Level=3)
ocation: Latitude=157157.3 Longitude=149195.4 Height=2055.0
Aeteo: Temperature=1.8 Pressure=585.6 Humidity=63.4 Wind=17.0
ERS: DUT1=-0.42714 Xpolar=0.0771 Ypolar=0.2575
astRequest: Server.info(Temperature Pressure Humidity Wind)

Date: дата/время. Локальные, по часам клиента.

Server URL: по какому сетевому адресу этот клиент обратился к XML-RPC серверу. Connection: если связь с сервером есть, то «Ok», иначе «Failed to read servers response. Connection refused.». Info: название сервера, используемое имя пользователя и его уровень доступа. Location: положение на земной поверхности используемое в расчетах. Meteo: используемое в расчетах текущие метео-данные. IERS: данные Службы Вращения Земли — поправка к UTC и положение земного полюса.

IERS: данные Службы Вращения Земли — поправка к UTC и положение земного полюса LastReqest: последний запрос по XML-RPC.

Все остальные панели работают только если есть связь с сервером и уровень доступа ≥1. Для этого имеются поля ввода **User** и **Password**. Здесь нужно записать имя и пароль пользователя и нажать кнопку **Set**.

Пользователями являются все наблюдатели заведенные в <u>административной подсистеме</u>. Каждому там приписан уровень доступа, обычно 3 (простой наблюдатель) или 4 (опытный наблюдатель). Кроме того есть еще специальные пользователи: *admin* (уровень 5) — администратор системы, *meh* (уровень 4) — сервисный инженер, *obs* (уровень 3) — простой наблюдатель, *user* (уровень 2) — только ввод координат, *guest* (уровень 1) — только просмотр состояния.

Есть еще один специальный пользователь *local* (уровень 4). Его нельзя задать. Программа интерфейса использует его сама при старте, если работает на управляющем компьютере *ztcs*, т.е. обращается к серверу не по сети. Это сделано для облегчения вызова ее наблюдателями. При работе на самом управляющем компьютере имя и пароль вводить не надо, достаточно того что наблюдатель на этот компьютер зашел.

# Вкладка Admin.

Это панель для использования наблюдателем <u>административной информации</u>, которая загружается в память системы при старте из XML-файла (*/usr/local/ztcs/ZeissAdmin.xml*). Ее редактирование выполняется через <u>Web-интерфейс</u> пользователями с уровнем доступа 5.

		Zeiss-100	0 Admini	strator's	s Web-in	terface	
	Authorization Sched	ule Observers	Programs	Authors	Hardware		
1		Zeiss1000	TCS server	r; User: Z	eiss-1000	main Administra	tor (Level=5)
		User: (admi	n Passv	word:	•••• (Re	Connect to TCS-server	)

<u>Административная информация</u> включает списки наблюдателей, программ наблюдений, авторов программ, вариантов аппаратуры регистрации, а также расписание наблюдений. Последнее это список сетов наблюдений. Описание каждого сета это: дата начала сета, используемая аппаратура, список возможных наблюдателей, список программ наблюдений и их авторов. В памяти сервера эта информация существует в виде структуры DOM.

🔁 Zeiss1000 TCS GUI
Server Admin TCSstate Object Corrections Moving Focus Dome Drives Encdrs PM Log
Telescope Aministrator parameters. Server: On
Current Set: 2014-12-27 Hardware: UAGS+CCD+DinaSystem
Observer: Burenkov A.
Program: Monitoring of AGN Author: Burenkov A.N.
Schedule Find current Set To next Set To previous Set
List type: O All O Active I fromSet
Observers List Burenkov A. 💌 Choose
Acquisition Hardware List UAGS+CCD 💌 Choose
Programs List Monitoring CI Cam 💌 Choose
Program Authors List Burenkov A.N.  Choose Burenkov A.N. Barsukova E.A.

В системе есть понятие «текущий сет» (*Currend Set*), его информация показывается на этой панели. Эта же информация идет и в прототип FITS-шапки, которая доступна в локальной сети на Windows-pecypce <u>\\ztcs\ZEISS\ZFITS.HDR</u>, для включения в FITS-файлы системы регистрации. Особенно важно **правильное задание варианта аппаратуры** регистрации (Acquisition Hardware). От него зависит правильный выбор файла конфигурации с поправками и ограничениями.

Все функциональные кнопки на этой панели предназначены для изменения информации «текущего сета» и работают только для опытного наблюдателя (уровень ≥4).

Schedule — кнопки выбора текущего сета из расписания:

- Find currend Set выбор сета из расписания по текущей дате;
- **To next Set** перейти к следующему сету в расписании;
- **To previous Set** перейти к предыдущему сету в расписании.

List type — какой список будут загружать расположенные ниже кнопки List:

• All — полный список всего что есть в административной подсистеме;

- Active элементы из общего списка помеченные как *active* (т.е. используемые в этом году):
- from Set список из текущего сета.

Кнопки **List** загружают список в меню рядом с ними. Кнопки **Choose** отправляют выбранный в меню элемент серверу системы.

# Вкладка TCSstate.

Эта панель предназначена для представления данных о состоянии системы управления.

							° 0' 🛛
Server Admin TCSstate	Object Corre	ctions Moving	Focus	Dome Drives	Encdrs	PM Log	
	Faru: On	Modo: Hardwar	6 Et at	o: Tracking			
	lect name: 154P/B	rewington(Periodia	c comet,L	Dist:1.624AU,Mac	1:10.4)	-	
Object o	bserved R.A.	Object observed	Decl. 🔻	Mean Siderea	l Time 💌		
01:00:49	.016	+26:11:00.24		02:33:58.717			
Telesc.o	bserved R.A. 🔻	Telesc.observed	Decl. 🔻	Telesc.observ	ed H.A.		
01:00:48	.999	+26:11:00.18		01:33:10.387			
Differer	nce.H.A.	Difference.Decl.	-	Telesc.Exposu	ire 🔻		
-00:00:00	0.006	+00:00:00.05		06:18:21.758			
Telesc.H	I.A.speed	Telesc.Decl.spee	ed 💌	Input Exposur	e 🔽	]	
+00:00:0	1.000	+00:00:00.00		06:18:21.391			
Telesc.A	Azimuth 💌	Telesc.Zen.Dist.	-	Telesc.Revers	al mode 🔻	]	
+54:51:44	8.49	+25:43:01.99		No			

В верхней строке общая информация о сервере управления телескопом. Она будет повторяться и на других панелях.

- Serv если «Оп» сервер работает, связь с ним есть.
- Mode режим работы сервера (это же поле служит и для переключения режима):
  - **Hardware** нормальный режим работы с реальной аппаратурой,
  - Simulator режим модели, когда вместо приводов и датчиков работают программы-симуляторы.
- State состояние управления телескопом:
  - Slewing программное наведение на объект (или ошибка вышла из допуска),
  - **Tracking** программное ведение объекта, ошибка в допуске,
  - **Stop** телескоп стоит,
  - **StopTrk** телескоп программно не управляется, но работает на фиксированной частоте двигатель часового ведения,
  - **Moving** телескоп движется на ручном управлении,
  - **DrvOff** SEW-привода выключены,
  - EncOff угловые датчики выключены,
  - **Off** вся аппаратура выключена (или нет связи по CAN-шине).

Ниже строка **Object name** — имя объекта на который стартовали наведение последний раз.

Под ней расположены 15 одинаковых элементов типа меню для выбора какие данные показывать. Сами выбранные данные показываются под каждым меню. В меню более 40 наименований величин которые можно индицировать. При старте программы назначаются 15 наиболее употребительных. Пользователь может в любой момент поменять эти назначения.

# Структура данных и расчетов.

Для понимания какие данные могут быть представлены на предыдущей панели и какие будут вводится на следующей, полезно рассмотреть общую схему координатных данных и расчетов в сервере системы управления.



В сервере функционируют три одинаковые структуры (*Java*-объекты): *Telescope*, *Object* и *Input*. Каждый представляет все типы координатных данных и расчетов:

- Mean Place среднее место, т.е. RA,Dec эпохи каталога J2000 или B1950;
- Apparent Place видимое место, т.е. RA, Dec пересчитанные к текущей дате;
- **Observed Place** наблюдаемое место, т.е. RA,Dec, а таже часовой угол(HA), азимут(Az) и зенитное расстояние(Z) для трубы телескопа;
- Encoders показания датчиков угла на осях НА и Dec трубы телескопа.

Предназначение этих структур (Java-объектов):

- *Telescope* представляет текущее состояние телескопа. На входе углы энкодеров. Порядок расчетов: Энкодеры ->Наблюдаемое место ->Видимое место ->Эпоха каталога.
- *Object* представляет наблюдаемый объект. Расчеты производятся в обратном порядке: от Эпохи каталога -> ... -> до углов Энкодеров.
- *Input* служит для предварительного ввода параметров объекта. Его содержимое переписывается в *Object* при старте наведения. Данные в него могут вводится на разных уровнях, при этом остальные рассчитываются.

Сравнение **Object** и **Telescope** выполняется на уровне энкодеров и дает текущее рассогласование.

*Input* — также можно использовать снаружи из клиентов как калькулятор для пересчетов координат и предварительного просмотра.

<u>Note</u>: все координатные расчеты выполняются с использованием популярной библиотеки <u>SLALIB</u> (автор <u>Patrick Wallace</u>), которая оформлена в виде *shared*-библиотеки и подключена к Java-программам сервера через JNI-интерфейс.

# Вкладка Object.

Эта панель предназначена для ввода данных о наблюдаемом объекте или точке позиционирования телескопа.

		1	*								
		11	put of ol	serving o	object p	paramete	rs or tel	escope po	sition		
		Get	Clear R	A.: 01:00	): <b>01.5</b> 3	BO Decl.	+26:0	6:03.83	Epoch	n: <b>2000.0</b>	
Mea	n place:	pmRA:	0.0	pmDecl: 0.0		Par-x: 0.0	R.V.	: <u>0.0</u> <b>1</b>	Vien: 0.	550	Send
		Object Na	me: <b>IP/Bre</b>	wington(	Periodi	c comet,I	Dist:1.62	4AU,Mag:	10.4)	Clear	
Appa	arent pla	ce: Get	Clear	App.R.A	.: 01:00	0:47.650	App.De	ecl.: <b>+26:1</b> 0	0:42.0	<b>4</b> 5e	end
HA/D	ecl posit	ion: Get	Park	Clear	H.A.	01:31:2	3.024	Decl.: <b>+2</b>	6:10:5	8.83	Send
A	Z/ZD pos	ition:	Get Clo	ar Azim	ith: <b>+54</b>	1:09:42.34	4 Zer	n.Dist.: <b>+25</b>	:27:14	<b>1.16</b> 50	end
	Server	: <mark>On</mark> Mode	: <mark>Hardwar</mark> e	State: Tr	acking	GoToO	bject	Stop		GoToPositi	on
м	ovina obi	ect trackin	a speed	Get	lear f	A 0.0019	5 De	ed 0.0101	5	Set	Cancel

В этой панели предусмотрены все варианты ввода данных в структуру *Input* сервера управления. Общий принцип: после ввода данных нажимается соответствующая кнопка **Send**. Данные отправляются серверу в соответствующий уровень структуры *Input*. Тут же все содержимое *Input* считывается назад и все остальные поля заполняются рассчитанными сервером значениями.

**Mean place** — ввод данных об объекте их каталога. Тут предусмотрено все что может быть в каталоге и использоваться при расчете.

- Кнопка **Get** считывает координаты RA/Dec на эпоху каталога из уже наблюдаемого объекта (т.е. из структуры *Object*).
- **pmRA** собственное движение по RA в mas/year  $*\cos(\delta)$ .
- **pmDecl** собственное движение по Dec в mas/year.
- **Par-x** параллакс в угл.сек.
- **R.V.** radial velocity радиальная скорость в км.сек.
- Wlen средняя длина волны приемника в микронах.

**Apparent Place** — видимое место, т.е. RA, Dec пересчитанные к текущей дате. Кнопка **Get** считывает эти данные из уже наблюдаемого объекта (т.е. из структуры *Object*).

**HA/Decl position** — положение телескопа по часовому углу и склонению. Ввод идет в наблюдаемое место. Кнопка **Get** считывает текущее положение телескопа (т.е. из структуры *Telescope*). Кнопка **Park** устанавливает в поля ввода положение для парковки телескопа с текущим вариантом навесной аппаратуры.

Az/ZD position — положение телескопа по азимуту и зенитному расстоянию.

Кнопка **GoToObject** стартует наведение (*Slewing*) на объект, с последующим переходом в режим сопровождения (*Tracking*).

Кнопка **GoToPosition** стартует наведение в фиксированное положение с последующим остановом.

Кнопка **Stop** останавливает любое движение.

Кнопка **Parking** посылает в сервер положение для парковки телескопа и купола в соответствии с текущим вариантом навесной аппаратуры (методом наблюдений). После этого сразу стартует наведение телескопа и переезд купола в это положение. Данные о парковочных положениях записаны в файлах конфигурации (\*.conf) в директории /usr/local/ztcs/.

Строка **Movig object tracking speed** — для ввода (и изменения) скоростей смещения координат для «движущихся» объектов, т.е. тел солнечной системы. По RA в сек/сек, по Dec в угл.сек/сек.

- Кнопка **Get** считывает уже установленные этой или другой программой скорости смещения в поля ввода.
- Кнопка **Set** посылает скорости серверу. Это можно делать в любой момент, корректируя текущие скорости.
- Кнопка **Cancel** обнуляет скорости, останавливает смещение.

### Вкладка Corrections.

На этой панели еще три вкладки для трех вариантов ручной коррекции которые предусмотрены в системе управления. Все эти три «под-панели» организованы примерно одинаково. В центре поле кнопок движения по 8-ми направлениям. Это кнопки которые нужно удерживать (т.е. нажали — едем, отпустили — остановились). Над ними поле ввода скорости смещения по RA или HA (в сек/сек) и кнопки (Add Sub) для разовых смещений координаты на эту величину. Снизу тоже самое для координаты Dec (только поле ввода в "/сек). Скорости также можно менять слайдерами и выбирать фиксированные значения радио-кнопками.

#### Коррекция координат наблюдаемого объекта.

Эта панель предназначена для изменения координат объекта или переезда на близлежащий объект.



Работа кнопками описана выше.

Кнопка /**cos(Decl)** служит для выбора как рассматривать изменение координаты RA, как абсолютное, или как «на небе».

#### Коррекция телескопа.

Эта панель предназначена для коррекции положения телескопа относительно наблюдаемого объекта.



Это собственно гидирование объекта. Координаты наблюдаемого объекта **не меняются**. Меняется текущая поправка телескопа, которая добавляется к остальным поправкам. При перенаведении на другой объект она **обнуляется**.

Коррекцию можно выполнять движением по 8-ми направлениям (и разовыми смещениями) при помощи кнопок слева, а можно сразу вводить новые значения в поля справа и нажимать кнопки Set.

Кнопка /**cos(Decl)** служит для выбора как рассматривать смещения по часовому углу, как «на приводе», или как «на небе».

#### Коррекция за смещение оптической оси навесной аппаратуры регистрации.

- 0		Acquisit	tion hardware	optical axi	s positioning ((	Collimation	correct	ions)			
	<sub.h.a.< td=""><td>0.00</td><td>Add.H.A.&gt;</td><td>0 60</td><td>Serv: On M Acq.hardwa</td><td>re: CEGS+</td><td>w<mark>are</mark> St CCD+Din</td><td>ate: <mark>Drv</mark> aSyster</td><td>n n</td><td></td><td></td></sub.h.a.<>	0.00	Add.H.A.>	0 60	Serv: On M Acq.hardwa	re: CEGS+	w <mark>are</mark> St CCD+Din	ate: <mark>Drv</mark> aSyster	n n		
	-\+	+	+/+	○ 30 ○ 10	Vel.HA: 0.0 Vel.RA: 0.00 Vel.Decl: 0.0 Cor.HA: 3.6 Cor.Dec: -115.0 Pos.Ang.: 0.0						
	_	0	+	○ 5.0	New H.A.cor	r.: +0.00	5	et (	Clear		
				○ 1.0	New Decl.co	orr.: +0.0		5et	Clear		
	-/-	-	-\+	0.5	New Pos.And	gle: +0.0		5et			
	<sub.decl< td=""><td>0.0</td><td>Add.Dec</td><td>0.1</td><td>Save Acq.</td><td>.Hardw.Con</td><td>nfig.</td><td>Restor</td><td>e Confi</td><td>g.</td><td></td></sub.decl<>	0.0	Add.Dec	0.1	Save Acq.	.Hardw.Con	nfig.	Restor	e Confi	g.	
			Po	sitive Opt.ax	is shift in D <mark>ec</mark> l. dir	rection					

Эта поправка **хранится** в файле конфигурации для конкретного варианта аппаратуры регистрации. Она считывается из файла либо при смене варианта аппаратуры (см. <u>вкладку</u> <u>Admin</u>), либо по кнопке **Restore Config** на этой панели.

Поправки можно подгонять итеративно при помощи кнопок слева, а можно сразу вводить новые значения в поля справа и нажимать кнопки **Set**.

Поле **New Pos.Angle** заменяет отсутствующий датчик угла поворотного стола. Пока оно чисто информационное. Угол установки поворотного стола также хранится в файле конфигурации. Он записывается в <u>прототип FITS-шапки (\\ztcs\ZEISS\ZFITS.HDR)</u> для системы регистрации.

С помощью кнопки **Save Acq.Hardw.Config** измененные поправки можно сохранить в файле конфигурации текущего варианта аппаратуры для повторного использования в будущем.

*Note*: поправка по часовому углу (Corr.HA) при использовании разумеется всегда делится на *cos*(*δ*).

## Вкладка Moving.

Эта панель предназначена для ручного управления движением телескопа.

В центре поле кнопок движения по 8-ми направлениям. Это кнопки которые нужно удерживать (т.е. нажали — едем, отпустили — остановились).



Над ними поле ввода скорости движения по НА (в сек/сек) и *toggle*-кнопки для включения и остановки движения по координате. Снизу тоже самое для координаты Dec (только поле ввода в "/сек).

Скорости также можно менять слайдерами или выбирать фиксированные значения радиокнопками.

Stopping mode — эти радио-кнопки позволяют выбрать вариант останова:

- Stop обычный полный останов.
- **HA-tracking** оставить включенным синхронный двигатель часового ведения для пассивной компенсации вращения Земли.

В нижней строке есть поля ввода для задания ограничений на максимальные скорости движения по координатам. Рядом с ними показаны реально установленные. Без ограничений — 2 градуса/сек. Новые ограничения устанавливаются кнопкой **Set**. Она для опытного наблюдателя (уровень доступа ≥4).

## Вкладка Focus.

На этом месте должна была бы быть (и разрабатывалась) панель управления фокусировкой телескопа через SEW-привод. Но пока этот привод не установлен на телескоп. В 2014-м году в систему добавлено устройство KBX-110. Это блок с 10-ю реле управляемый по TCP. Реле предназначались для **временной схемы удаленного ручного** управления фокусировкой телескопа. Соответственно было принято **временное** решение не включать TCP-связь с KBX в главный сервер, а разработать вместо панели «**Focus**» временную панель управления реле. Панель сама связывается с TCP-сервером KBX при включении вкладки «**Focus**» и отключает эту связь при переключении на другую вкладку.

*Note*: следует помнить что устройство KBX-110 обеспечивает **только одну TCP-связь**! Поэтому не следует оставлять эту вкладку влюченой без необходимости.

F	ocus mov	vina button	ıs (usina K										
ſ		KBX-serve	er TCP-		Electric Power On/Off buttons								
Focus Fast -     Focus Fast +       Focus Slow -     Focus Slow +       Selsins On/Off							Telescope Tube power ON						
							Rack-cabinets power ON						
Camera viewer							SEW-drives power ON						

Параметры для настройки панель берет при старте из файла *FocusKBX.conf* в *Home*-справочнике пользователя.

Кнопки слева управляют реле включения двигателей фокусировки, а также питания сельсинов которые показывают положение фокуса.

Кнопка «**Camera viewer**» запускает/отключает видео с Axis-камеры показывающей шкалы сельсинов.



К сожалению, затем на свободные реле было подключено управление включением питания: SEW-приводов телескопа, стоек в аппаратной,

аппаратуры на трубе телескопа.

В панель были добавлены кнопки справа управляющие включением этих питаний.

Но это уже не временная схема. В результате получилась эклектичная структура системы, когда часть функций включена прямо в клиента, а управляющая программа ничего о них не знает. В будущем, когда будет установлено штатное управление фокусом, эти функции следует перенести в сервер системы управления.

# Вкладка Dome.

Это панель управления куполом башни Цейсс-1000.

📅 Zeiss1000 TCS GUI												
Server Admin TCSstate Object Corrections Moving Focus Dome Drives Encdrs PM Log												
Dome control panel												
Serv: On Mode: SEW-drive State: Stop AlignTarget: NoAlign												
Position: 45.03 degr. (Turns: 1 )												
Velocity: 0.0 degr/sec												
TargetAzimuth: 0.0 degr.												
Difference: -45.03 degr.												
Align with: O SkyObject O Telescope O FixedAzimuth I Move Manually O Hardware Desk												
Get Go to Azimuth: 0.0 degr.												
< Move manually +++>												
Stop Dome operations												

В верхней строке общая информация о состоянии управления куполом.

- Serv если «On» сервер работает, связь с ним есть.
- Mode режим работы сервера:
  - **SEW-drive** нормальный режим работы с реальным приводом,
  - Simulator режим модели, когда вместо привода и датчика работает программа-симулятор.
- State состояние управления телескопом:
  - **Stop** купол стоит,
  - Моvе купол движется,
  - Off SEW-привод купола выключен,
  - **Lock** используются кнопки аппаратного пульта, программное управление блокировано.
- AlignTarget тип согласования купола который в данный момент реализует система управления:
  - **Object** согласование с координатами наблюдаемого объекта,
  - **Telescope** согласование с положением телескопа (купол повторяет движения трубы),
  - Azimuth установка купола в нужное положение (согласование с фиксированным азимутом),
  - **NoAlign** режим согласования выключен для ручного управления куполом.

**Position** — положение купола по угловому датчику в градусах от юга (*«west-positive»*). Это значение дается с учетом **Turns** — числа оборотов купола от начального положения. Дело в том что необходима коррекция нуль-пункта датчика на ~2.6° на каждом обороте из-за ошибки выбора редуктора (редукция для привода купола 69.5, а для углового датчика - 70.0).

Velocity — скорость движения купола в градусах/сек.

**TargetAzimuth** — рассчитанное по координатам или заданное вручную целевое положение купола.

**Difference** — рассогласование между целевым и реальным положением купола.

Align with — набор радио-кнопок для изменения режима согласования купола:

- SkyObject согласование с координатами наблюдаемого объекта,
- **Telescope** согласование с положением телескопа (купол повторяет движения трубы),
- **FixedAzimuth** установка купола в фиксированное положение по азимуту, которое задается в поле ниже,
- Move Manually ручное управление куполом кнопками ниже,
- **Hardware Desk** блокировать программное управление для используются кнопок аппаратного пульта (в подкупольном пространстве).

Ниже расположено поле ввода желаемого азимута для установки купола в нужное положение. Кнопка **Get** считывает в него текущее положение. Кнопка **Go To** стартует переезд купола.

Еще ниже расположены кнопки ручного движения влево (на восток) <---- и вправо (на запад) ++ +> .

Кнопка **Stop Dome operations** — останавливает любые движения купола.

## Вкладка Drives.

На этой панели представлена информация о работе SEW-приводов телескопа.

🗖 Zeiss10	00 TCS GUI									° 1 🗹
Server	Admin T(	Sstate 0	bject Cor	rections	Moving	Focus Do	ne Drives	Encdrs	PM Log	
Target	HApoint	DecPoint	HAcor1	DecCor1	HAcor2	DecCor2	HAtrack	Focus	Dome	
Drv.Name	SEW1	SEW2	SEW3	SEW4	SEW5	SEW6	SEW7		SEW9	
St.Code	0407	0206	0206	0407	0206	0407	0206	0206	0202	hex
State	Enable	Stop	Stop	Enable	Stop	Enable	Stop	Stop	Stop	
ReqSpeed	1440.0	0.0	0.0	1059.6	0.0	2660.6	0.0	0.0	0.0	rpm
RealRPMs	1400.8	0.0	0.0	1112.4	0.0	2662.8	0.0	0.0	0.0	rpm
Current	1.03	0.0	0.0	0.68	0.0	0.11	0.0	0.0	0.0	A

Информация на панели организована в виде таблицы. Каждый столбец это один SEW-привод.

**HApoint** — наведение по НА — маршевый двигатель часового угла.

**DecPoint** — наведение по Dec — маршевый двигатель склонения.

**HAcor1** — первая ступень коррекции (быстрая) по часовому углу.

**DecCor1** — первая ступень коррекции (быстрая) по склонению.

**HAcor2** — вторая ступень коррекции (точная) по часовому углу.

**DecCor2** — вторая ступень коррекции (точная) по склонению.

**HAtrack** — синхронный двигатель часового ведения.

Focus — привод фокусировки пока отсутствует, вместо в системе работает симулятор.

**Dome** — двигатель поворота купола башни Цейсс-1000.

Строки таблицы это типы информации о приводах.

**Drv.Name** — название привода внутри системы, **SEW**N — для реальных приводов, **Sim**N — для программной симуляции.

St.Code — код состояния привода (hex). State — текстовое представление смысла кода состояния привода. ReqSpeed — запрошенная скорость вращения вала в об/мин (*rpm*). RealRPMs — измеренная скорость вращения вала в об/мин (*rpm*). Current — ток в двигателе (*A*).

# Вкладка Encdrs.

Эта панель для представления реальных и расчетных положений угловых датчиков.



В нижней части рисунка область нормальной работы телескопа, в верхней — с перекладкой. Слева от рисунка цифровые значения положений датчиков соответствующие крестикам на рисунке.

Красным цветом показано положение осей телескопа — реальные показания датчиков (из <u>структуры *Telescope*</u>).

Синим цветом — положение наблюдаемого объекта — расчетные положения датчиков (из <u>структуры **Object**</u>).

Зеленым — расчет по введенным (в *Input*) координатам.

Последнее можно использовать для проверки «куда попали» после посылки данных нового объекта серверу.

Замкнутыми линиями показаны:

местный горизонт, т.е. допустимая область положений телескопа;

области запрещенных положений из-за навесной аппаратуры.

Данные для этого считываются из файлов используемых сервером: *ZeissHorizon.tab* и \*.conf в директории /usr/local/ztcs/. Поэтому эти области показывается только при использовании *ZeissGUI* на самой управляющей машине где эти файлы есть.

# Вкладка РМ.

На этой панели представлены коэффициенты используемые в модели наведения телескопа (*Pointing Model*).

По результатам технических наблюдений проводившихся в течении 2011-го года и их обработки в 2012-м, были разработаны формулы коррекции наведения телескопа (аналог СКН на БТА). Они

основаны на классических формулах для экваториальных монтировок (см. например: *Patrick Wallace* «Telescope Pointing» <u>http://tpointsw.uk/pointing.htm</u> ) плюс гармоники за эксцентриситет и эллиптичность главных червячных колес.

ServerAdminTCSstateObjectCorrectionsMovingFocusDomeDrivesEncdrsPMLogTelescope Pointing Model corrections panel Serv: On IH= -73.93 * H.A. Index errorServ: On Mode: HardwareState: StopIH= -73.93 * H.A. Index errorID= 31.19 * Decl. Index errorCH= 130.4 * East-West Collimation errorID= 31.19 * Decl. Index errorMA= -12.47 * Polar Axis Misalignment in AzimuthME= -66.09 * Polar Axis Misalignment in ElevationTF= 6.3 * Tube flexureDAF= 94.44 * Flop in cantilevered declination axisGWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonicGWH1phi= 0.0 degr. Phase of HA 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2phi= 3.8 degr. Phase of Decl 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic(Re)LoadPointing Model Coefficients from disk file
Telescope Pointing Model corrections panelServ: On Mode: Hardware State: StopIH= -73.93 * H.A. Index errorID= 31.19 * Decl. Index errorCH= 130.4 * East-West Collimation errorCH= 130.4 * East-West Collimation errorMA= -12.47 * Polar Axis Misalignment in AzimuthME= -66.09 * Polar Axis Misalignment in ElevationTF= 6.3 * Tube flexureGWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonicGWH2= 5.35 * HA GearWheel 2-nd harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2
Telescope Pointing Model corrections panelServ: Om Mode: Hardware State: StopIH= -73.93 * H.A. Index errorID= 31.19 * Decl. Index errorCH= 130.4 * East-West Collimation errorCH= 130.4 * East-West Collimation errorMA= -12.47 * Polar Axis Misalignment in AzimuthTF= 6.3 * Tube flexureGWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonicGWH2= 5.35 * HA GearWheel 1-st harmonicGWD1= 12.21 * Decl GearWheel 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2= -20.0 degr. Phase of Decl 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2=-4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonic
Telescope Pointing Model corrections panelServ: On Mode: Hardware State: StopIH= -73.93 * H.A. Index errorIH= -12.47 * Polar Axis Misalignment in AzimuthIH= -12.47 * Polar Axis Misalignment in AzimuthIH= -66.09 * Polar Axis Misalignment in ElevationIT= 6.3 * Tube flexureIII = 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonicIII GWH1phi= 0.0 degr. Phase of HA 1-st harmonicIII GWH2= 5.35 * HA GearWheel 2-nd harmonicIII GWD1= 12.21 * Decl GearWheel 2-nd harmonicIII GWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicIII GWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicIII GWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicIII GWD2= III GWD2III GWD2= III GWD2III GWD2= III GWD2
Serv: On Mode: Hardware State: StopIH= -73.93 * H.A. Index errorID= 31.19 * Decl. Index errorCH= 130.4 * East-West Collimation errorNP= 1.25 * HA/Dec axes Non-perpendicularityMA= -12.47 * Polar Axis Misalignment in AzimuthME= -66.09 * Polar Axis Misalignment in ElevationTF= 6.3 * Tube flexureDAF= 94.44 * Flop in cantilevered declination axisGWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonicGWH1phi= 0.0 degr. Phase of HA 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 1-st harmonicGWD1phi= 65.0 degr. Phase of Decl 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic(Re)LoadPointing Model Coefficients from disk file
IH= -73.93 * H.A. Index errorID= 31.19 * Decl. Index errorCH= 130.4 * East-West Collimation errorNP= 1.25 * HA/Dec axes Non-perpendicularityMA= -12.47 * Polar Axis Misalignment in Azimuth TF= 6.3 * Tube flexureME= -66.09 * Polar Axis Misalignment in ElevationDAF= 94.44 * Flop in cantilevered declination axisGWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonic GWD2= 5.35 * HA GearWheel 2-nd harmonicGWH2phi= 3.8 degr. Phase of HA 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonic (Re)LoadGWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonicGWD2 = -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic
CH= 130.4 * East-West Collimation errorNP= 1.25 * HA/Dec axes Non-perpendicularityMA= -12.47 * Polar Axis Misalignment in Azimuth TF= 6.3 * Tube flexureME= -66.09 * Polar Axis Misalignment in ElevationGWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonic GWH2= 5.35 * HA GearWheel 2-nd harmonicDAF= 91.44 * Flop in cantilevered declination axisGWH2= 5.35 * HA GearWheel 1-st harmonic GWD1= 12.21 * Decl GearWheel 1-st harmonicGWH2phi= 3.8 degr. Phase of HA 2-nd harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonic (Re)LoadGWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic
MA= -12.47 * Polar Axis Misalignment in Azimuth TF= 6.3 * Tube flexureME= -66.09 * Polar Axis Misalignment in Elevation DAF= 94.44 * Flop in cantilevered declination axis GWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonic GWH2= 5.35 * HA GearWheel 2-nd harmonic GWD1= 12.21 * Decl GearWheel 1-st harmonic GWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonic (Re)LoadME= -66.09 * Polar Axis Misalignment in Elevation DAF= 94.44 * Flop in cantilevered declination axis GWH1phi= 0.0 degr. Phase of HA 1-st harmonic GWD1phi= 3.8 degr. Phase of HA 2-nd harmonic GWD1phi= 65.0 degr. Phase of Decl 1-st harmonic GWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic GWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic
TF= 6.3 * Tube flexureDAF= 94.44 * Flop in cantilevered declination axisGWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonicGWH1phi= 0.0 degr. Phase of HA 1-st harmonicGWH2= 5.35 * HA GearWheel 2-nd harmonicGWH2phi= 3.8 degr. Phase of HA 2-nd harmonicGWD1= 12.21 * Decl GearWheel 1-st harmonicGWD1phi= 65.0 degr. Phase of Decl 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic(Re)LoadPointing Model Coefficients from disk file
GWH1= 31.7 * HA GearWheel 1-st harmonicGWH1phi= 0.0 degr. Phase of HA 1-st harmonicGWH2= 5.35 * HA GearWheel 2-nd harmonicGWH2phi= 3.8 degr. Phase of HA 2-nd harmonicGWD1= 12.21 * Decl GearWheel 1-st harmonicGWD1phi= 65.0 degr. Phase of Decl 1-st harmonicGWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonicGWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic(Re)LoadPointing Model Coefficients from disk file
GWH2= 5.35 * HA GearWheel 2-nd harmonic       GWH2phi= 3.8 degr. Phase of HA 2-nd harmonic         GWD1= 12.21 * Decl GearWheel 1-st harmonic       GWD1phi= 65.0 degr. Phase of Decl 1-st harmonic         GWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonic       GWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic         (Re)Load       Pointing Model Coefficients from disk file
GWD1= 12.21 * Decl GearWheel 1-st harmonic       GWD1phi= 65.0 degr. Phase of Decl 1-st harmonic         GWD2= -4.45 * Decl GearWheel 2-nd harmonic       GWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic         (Re)Load       Pointing Model Coefficients from disk file
GWD2= -4.45 • Decl GearWheel 2-nd harmonic GWD2phi= -20.0 degr. Phase of Decl 2-nd harmonic (Re)Load Pointing Model Coefficients from disk file
(Re)Load Pointing Model Coefficients from disk file
PMstate: On On/Off Telescon position: V PMHA= -1.218 * PMDecl= -7.723 *

IH, ID — индексные поправки, т.е. нуль-пункты индексных датчиков (энкодеров).

*CH* — «восточно-западная» коллимационная ошибка ( горизонтальное смещение оптической оси).

*NP* — «не-перпендикулярность» осей вращения НА и Dec.

*MA*, *ME* — ошибка в направлении полярной оси по азимуту (горизонтальная) и по высоте (вертикальная).

*TF* — гнутие трубы.

*DAF* — консольное гнутие оси вращения Dec.

*GWH1,GWD1* — амплитуды 1-й гармоники — эксцентриситет главных червячных колес НА и Dec.

*GWH2,GWD2* — амплитуды 2-й гармоники — эллиптичность главных червячных колес НА и Dec.

*GWH1phi*, *GWD1phi*, *GWH2phi*, *GWD2phi* — фазы соответствующих гармоник.

Формулы дают поправки по часовому углу  $\Delta h(h,\delta)$  и склонению  $\Delta \delta(h,\delta)$ :

 $\Delta h = IH + CH \sec(\delta) + NP \tan(\delta) - MA \cos(h) \tan(\delta) + ME \sin(h) \tan(\delta) + TF \cos(\varphi) \sin(h) \sec(\delta)$ 

 $-DAF(\cos(\varphi)\cos(h) + \sin(\varphi)\tan(\delta)) + GWH\sin(h + \psi_{GWH}) + GWH2\sin(2(h + \psi_{GWH2}))$ 

где  $\psi_{GWH} = 0^{\circ} \psi_{GWH2} = 3.8^{\circ}$  - смещение фаз 1-й и 2-й гармоник.

 $\Delta \delta = ID + MA\sin(h) + ME\cos(h) + TF(\cos(\varphi)\cos(h)\sin(\delta) - \sin(\varphi)\cos(\delta))$ 

 $+GWD\sin(\delta + \psi_{GWD}) + GWD2\sin(2(\delta + \psi_{GWD2}))$ 

Коэффициенты загружаются из файла *ZeissPointing.conf* при старте сервера. Если коэффициенты в файле были изменены, их можно перезагрузить кнопкой **(Re)Load**.

Кнопка **On/Off** служит для отключения формул коррекции (но это доступно только администратору с уровнем доступа 5).

Рядом с ней меню для выбора какие рассчитанные поправки показывать:

для реального положения телескопа,

для наблюдаемого объекта,

для вновь введенных (input) координат.

Поправки показываются в угл.секундах как PMHA=... и PMDec=...

# Вкладка Log.

Эта панель показывает последние строчки файла протокола системы управления ZeissServer.log.



Разумеется эта панель работает только при использовании *ZeissGUI* на самой управляющей машине где этот файл есть. Показываются последние 100 строк протокола. Программа панели постоянно следит за состоянием файла и при появлении новых строк, переносит их на панель.

## Запуск программы.

Поскольку интерфейс *ZeissGUI* написан на языке *Java*, и кроме того требует подключения дополнительной библиотеки классов (для XML-RPC), вызов его достаточно сложен. Написан командный файл *ZeissGUI.sh* выполняющий все необходимые действия. Он, в свою очередь, может вызываться по ссылке *zgui* из /*usr/local/bin*.

Возможный параметр вызова — сетевой адрес управляющего компьютера для связи с его XML-RPC сервером. При вызове без параметров берется адрес *localhost*, т.е. предполагается что это запуск интерфейса на самом управляющем компьютере *ztcs*.

На рабочем столе наблюдателя на управляющем компьютере *ztcs* для запуска программы *ZeissGUI* имеется иконка.

Opplies cannedia         Tabletage authing         Additive and authing         Month opplies authing           1/1000000         Total stars automation authing for a stars automatic automation automation automation automation automation automatic aut	Stryer Afm	ISMI In TOSean	:   Οbject	Conections	Vacing Focus   Dame   Drives		o* o* Ø
Thisses public childs (childs public)           Image: Second sec	Object on recu	In Talest	or shifting	АпрНижоте	con ection		
Collabelia         C.C.         AddResson         Description         Collabelia         Collabelia <th>. 0</th> <th></th> <th>¢b</th> <th>Tolescope wast</th> <th>den shifting den söject pulsing- Sont <mark>Sin</mark> Moris: <b>State: State</b></th> <th></th> <th></th>	. 0		¢b	Tolescope wast	den shifting den söject pulsing- Sont <mark>Sin</mark> Moris: <b>State: State</b>		
-re         •re         Only +000045**0 00 00 re R8           -         D         •Only +000045**0 00 00 re R8           -         D         •Weele Ded, sint: <u>c.t.</u> <u>Set</u> <u>Osa</u> <u>Set</u>		SUBHA	CIC	AMRAS	<ul> <li>R.A.: 28:78:51,819 Y: 0.00 Cor. 0.0</li> </ul>		
- D + Whole Ded. shift: (.( Set Clean Get			•	+:-	Decks + HEIHERS 24 COLUMN THE REP White R.A. Shift: -< 02 Not	Liear	GH
		-	D		Whale Ded. shift: Set	Clear	Get
		-1-					
- SubDed C.C Add.Ded+	4 -	· Sub.Ded		Add.Ded +			